

Características Técnicas

Tipo de Scanner	Linear Image CCD
Diodo de Luz	CCD 625nm
Interface	USB
Modos de Leitura	Gatilho & Leitura Contínua & Automático
Velocidade de Leitura	300 scans/seg
Profundidade de Leitura	3-330mm (13mil, pcs90%) 3-220mm (10mil)
Luminosidade Ambiente	0-100,000Lux
Dimensões (CxLxA)	170mm x 68mm x 98mm
Peso	150g
Material	ABS + PC
Alimentação	5VDC
Indicadores de Leitura	Beep e Led
Cabo	2m esticado
Consumo em Operação	120mA
Consumo em Stand By	25mA
Certificações	CE & FCC DOC compliance
Certificação IP	IP52
Resistencia a queda	1.5M

Conteúdo da embalagem

A embalagem do produto deve conter os seguintes itens.

- Leitor de Código de Barras WL-200
- Guia Rápido

Configuração de Fabrica

Modo de Leitura	Manual
Idioma	Inglês(US)
Habilitar Teclado Digital	Desabilitado
Caps Lock	Ignorar
Terminal	Enter
Caps Lock	Dados Originais
Código de Identificação	Desabilitado
Prefixo e Sufixo	Nenhum
Som de Leitura Bem-Sucedida	Tom médio Longa Duração
Código de Barras Inverso	Desabilitado
Indução Automática	Desabilitado

Amostra de códigos de barras

Code 39



Codabar



Interleaved 2 of 5



Code 128



Apêndice

Tabela de parâmetros padrão

Tipos	Leitura
Industrial 2 of 5	NÃO
Standard 2 of 5	NÃO
Matrix 2 of 5	NÃO
Interleave 2 of 5	SIM
Code 11	NÃO
Codabar	SIM
Code MSI	NÃO
Code UK	SIM
Code39	SIM
Code93	SIM
EAN-13	SIM
UPC-A	SIM
EAN-8	SIM
UPC-E	SIM
Code128	SIM
RSS Truncated	SIM
RSS Limited	SIM
RSS Expanded	SIM

WAYTEC



WL200_V01.0321

Guia Rápido

Leitor de Código de Barras

WL-200

A Waytec tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação, a equipe de colaboradores Waytec dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

Email: contato@waytec.com.br

Introdução

Esse Manual de Usuário foi desenvolvido para o Leitor de Código de Barras WL-200. Para obter informações detalhadas sobre o uso, baixe o manual completo do usuário em nosso site.

Instalação

Conecte o cabo em seu Leitor de Código de Barras WL-200. Conecte o cabo USB em seu computador e aguarde até que o mesmo reconheça o seu Leitor de Código de Barras automaticamente. Quando o LED indicador acender e o Leitor emitir um sinal sonoro, ele estará pronto para uso.

Definir o leitor para o modo de fábrica



Seleção de Interface



USB-HID*

Terminal



Nenhum



Tab



Enter*



OXOD+ODOA

Modo de leitura



Manual*



Leitura contínua
(Sempre habilitada)

Febraban



On



Off*

Tom do beep



Desabilitado



Habilitado



Duração curta



Duração média*



Duração Longa



Frequência Baixa



Frequência média*



Frequência alta

Idioma do Teclado



Português



Inglês* (US)



Espanhol

Caps Lock



Dados Originais*



Maiúsculas



Minúsculas



Convertor de Maiúsculas e Minúsculas

Habilitar e desabilitar
códigos de barra



Desabilitar code 39



Desabilitar code 93



Desabilitar code 128



Desabilitar codabar



Desabilitar UPC-A



Desabilitar UPC-E



Desabilitar EAN-13